




Пошаговое руководство по настройке приемников

Изменение времени съемки в RTK



Для настройки времени измерения точки в eField в режиме RTK необходимо:

- Перейдите во вкладку «работа» и ещё раз выберите «работа»




Рис. 1

- Далее в появившемся окне нажимаем на значок настроек (см. рис 2).




Рис. 2

- В появившемся окне изменяем время измерения, в секундах (см. рис 3).




Рис. 3

- Режим переключения времени измерения (см. рис 4).
- С помощью режима времени измерения "Обычная", скорость измерения точки будет **та, которую установили в настройках**.
- С помощью режима времени измерения "Быстрая", скорость измерения точки будет **1 секунда**.




рис. 4