





Пошаговое руководство по настройке приемников
Экспорт файлов из eField, с возможностью поделиться через
другие приложения






Для того чтобы отправить файл с измерениями из проекта в мессенджеры или почтовыми сервисами на контроллере (телефоне) сразу из eField, необходимо перейти на вкладку "Экспорт".



Далее произвести настройки экспорта (выбрать формат данных, тип экспортируемых данных, интервал), затем нажать кнопку "Далее".

В открывшемся окне необходимо поставить ползунок поделиться в положение "вкл" (переместить вправо).



После этого нажимаем кнопку "Экспорт", файл сохраниться на устройстве в указанной папке, а также предложит поделиться им, в доступных приложениях.

