




Пошаговое руководство по настройке приемников

Съёмка методом Кинематика RTK в ПО eField







Примечание: перед началом съемки убедитесь, что ГНСС- приемник подключён к контроллеру;

Приемник запущен в режиме RTK и получает поправки от базовой станции.

Для снятия точек методом кинематики необходимо перейти в раздел Работа – Работа, справа нажать на кнопку «метод измерения» - выбрать кинематику



После того, как мы выбрали метод съемки «Кинематика», нам нужно поставить те параметры, которые нас будут устраивать, для этого, на верхней панели, нажимаем на значок настройки – выбираем «Режим записи» и условия, при которых будут записываться точки.



После того, как записали точки, нажимаем остановить измерения и подтверждаем. Все снятые точки хранятся в БД точек.

