




Пошаговое руководство по настройке приемников

Высотная отметка больше на 2 метра






При повторном запуске Базы APIS/УКВ может происходить лишнее добавление высоты приёмника:

Откуда берётся лишняя добавленная высота?

Ответ: База запускается с последними выставленными настройками: координатой, отметкой ФЦ и к ней добавляется высота приёмника из настроек WEB интерфейса EFIX (по умолчанию) из раздела Настройка приёмника/Настройка антенны/Высота антенны = 2 (два) метра до ФЦ.



Состояние

Спутники

Настройки приёмника

- Общая информация
- Настройки антенны**
- Ввод координат
- Сброс приёмника
- Язык
- Пользователи
- Настройка HCRPP

Настройки антенны ×

Настройки антенны

Тип изм.высоты: ФЦ антенн

Производитель: EFIX

Тип антенны: C5

Номер антенны: 3557842

Высота антенны: 2.0000 (M)

Угол возвыш.: 10

Предельный PDOP: 6

Сохранить

Запись данных

Как избежать подобной ситуации?

Ответ: выставить в WEB интерфейсе EFIX в разделе Настройка приёмника/Настройка антенны/Высота антенны = 0 (ноль) метра до ФЦ.