




Пошаговое руководство по настройке приемников


Импорт системы координат в формате crd.





Для того, что бы подгрузить систему координат в формате crd. Необходимо её занести в память контроллера, по пути :

\\Внутренний общий накопитель\\EField\\Config\\CoordinateSystem\\User\\Admin





Далее, после того, как мы поместили файл системы координат в нужную папку, нужно открыть ПО eField и выбрать эту систему координат. Для этого переходим во вкладку «Система координат» - «СК» - в появившемся окне, на нижней панели нажимаем на кнопку «Из списка» - далее нажимаем «Библиотека», в окне «Библиотека» будет наша система координат. Так же вы можете выбрать систему координат при создании проекта.

