




Пошаговое руководство по настройке приемников

Не нажимается точка на физической клавиатуре





Если на физической клавиатуре контроллера EFIX FC2 при нажатии на символ «**точка**», она не печатается, то необходимо изменить внутреннюю клавиатуру системы Android на **[EFIX Input]**

Для этого нужна нажать на значок клавиатуры, снизу экрана и выбрать «eFix Input»

