





Пошаговое руководство по настройке приемников

Добавление инструментов в меню работа/разбивка





На нижней панели, во вкладках «Работа» и «Разбивка», есть инструменты, для более удобного использования ПО. Эти инструменты можно добавлять и убирать с этой панели, для этого необходимо перейти в соответствующую вкладку «Работа» или «Разбивка» и нажать на значок шестеренки, в верхнем правом углу.



После того, как мы перешли в настройки, необходимо выбрать вкладку «**Инструм.**», на этой вкладке мы можем добавлять и убирать инструменты. Чтобы добавить инструмент нужно его выделить в левой колонке и нажать на значок стрелки, которая указывает вправо, чтобы убрать инструмент, нужно в правой колонке его выделить и нажать на стрелочку влево

←

линия-Настройки

Съёмка

Метки на карте

Инструм.

IMU

Эл.

Метод изм.

Обычная точка

▼

Проверка точности

Допуск в плане

0.030 м

Допуск по высоте

0.050 м

Задержка(с)

10 с

Макс. PDOP

6.000

Сохр. только фикс.

Сохр.

Шаг по имени

1

Время изм.(с)

5 с

Предупр.сдвиг

←

линия-Настройки

Съёмка

Метки на карте

Инструм.

IMU

Эл. уровень

Доступно

Выбрано

Импорт DXF

Редактир. CAD

Слои

Удалить последнюю точку

Редакт. последнюю точку

Приблизить карту

Отдалить карту

Обновить

Доб. текст

Удалить объект

Сохранить объект

Границы съёмки

Точка+смещение

Взорвать

Диспетчер точек

Онлайн карта

Съёмка

→

←

←

линия-Настройки

Съёмка

Метки на карте

Инструм.

IMU

Эл. уровень

Доступно

Выбрано

Импорт DXF

Редактир. CAD

Слои

Удалить последнюю точку

Редакт. последнюю точку

Приблизить карту

Отдалить карту

Обновить

Доб. текст

Удалить объект

Сохранить объект

Границы съёмки

Точка+смещение

Взорвать

Диспетчер точек

Онлайн карта

Съёмка

→

←

После того, как мы добавили нужные инструменты, выходим из меню настроек, инструменты появятся на нижней панели. Точно такие же действия производим в меню «Разбивка» для добавления инструментов

